PT PLN (PERSERO)	INSTRUKSI KERJA	NO. DOKUMEN	HAL : 1-2		
UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI			TGL: 12-02-2022		
JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT		006	REV :		
PEKANBARU, RIAU 28292					
PEMELIHARAAN BATTERY DAN CHARGER 110 VDC					

1. Tujuan

Instruksi Kerja ini dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemeliharaan Batery dan Charger pada Gardu Hubung

2. Perlengkapan yang digunakan

- 1. Multitester
- 2. Tool set yang diperlukan
- 3. Vacum Cleaner
- 4. Sikat Plastik
- 5. Lampu Senter
- 6. Majun
- 7. Perlengkapan K3
- 8. Air Batery
- 9. Battery Baik / Baru

3. Perlengkapan yang digunakan

A. Hal - hal yang perlu diperhatikan

- 1. SOP Pemeliharaan Battery dan Charger.
- 2. APD yang digunakan.

B. Persiapan Pekerjaan.

- 1. Brefing doa bersama
- 2. Persiapan peralatan pekerjaan.
- 3. Melakukan koordinasi dengan Dispatcher bahwa akan dilaksanakan pemeliharaan Battery dan Charger.
- 4. Persiapkan Formulir Pemeliharaan Battery & Charger 110 VDC dan formulir Checklist pemeliharaan Battery dan Charger 110 VDC

C. Pelaksanaan Pekerjaan.

- 1. Cek tegangan 220 AC dengan menggunakan multitester.
- 2. Cek tegangan dari Charger ke Battery
- 3. Cek tegangan dari Charger ke Beban
- 4. Matikan MCB 220 AC pada Charger.
- 5. MCB ke beban pada Charger tidak dimatikan untuk melihat kerja battery.
- 6. Cek tegangan Battery satu per satu dengan menggunakan multitester.

PT PLN (PERSERO)	INSTRUKSI KERJA	NO. DOKUMEN	HAL : 2-2	
UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI			TGL: 12-02-2022	
JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT		006	REV :	
PEKANBARU, RIAU 28292				
PEMELIHARAAN BATTERY DAN CHARGER 110 VDC				

- 7. Cek tegangan keseluruhan Battery dengan menggunakan multitester.
- 8. Tunggu +/- 1 jam untuk melakukan pengecekan tegangan battery kembali.
- 9. Sambil menunggu, lakukan pembersihan Battery dan Charger.
- 10. Lakukan pengecekan tegangan Battery sebanyak 3 kali.
- 11. Catat hasil pengecekan pada form yang telah di siapkan.
- 12. Jika ada Battery yang rusak ,segera dilakukan penggantian .
- 13. Jika ada permasalahan pada Charger segera di perbaiki.
- 14. Jika Battery tersebut berjenis Basah maka lakukan penambahan air aki jika air nya sudah berkurang.
- 15. Hidupkan kembali MCB 220 AC pada Charger.
- 16. Amati laju arus pengisian batere pada indikator charger, tunggu beberapa saat sampai laju arus pengisian mendekati 0 (nol) Ampere.
- 17. Bersihkan dan periksa kembali semua peralatan kerja.
- 18. Setelah selesai pemeliharaan, bersihkan ruangan, lantai dari segala debu dan kotoran lainnya.

Dibuat Oleh :	Diverifikasi Oleh :	Disetujui Oleh :
SPV HAR ELEKTROMEKANIK 1 NAZERWAN RADIS	MB PEMELIHARAAN ZULFIRMAN	MANAGER UP2D RIAU VOGA PRATAMA EDUARDO